

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ТЕМА: « ЗМ ИНДИКАТОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ ПОЛЕЗНОСТТА НА ОЛИОТО / съгласно НАССР »

↪ Приложение на продукта:

Индикаторът осигурява бърз и лесен начин за определяне нивото на загуба на качествата на олиото, и кога трябва да бъде сменено с ново. Измерва концентрацията на свободните мастни киселини в използваното олио.

↪ Инструкции за употреба:

1. Отваря се опаковката и се взема нова лента. Държи се с пръсти от бялата страната, а не от страната на индикаторните ивици.
2. Потопява се лентата в използваното олио (от страната на индикаторните ивици) за 2 сек.
3. Лентата се изважда. Отцежда се за около 15 сек.
4. Визуално съгласно приложената инструкция се определя степента на годност.

Схема 1 – нова лента;

2 – започва намаляване полезността на олиото (ивиците от лилави, стават жълти);

3 - процесът на намаляване полезността на олиото е в напреднал стадий; трябва да се планира друг тест през деня;

4 – подмяната на олиото е препоръчителна.

↪ Мерки за безопасност:

- Продуктът се употребява само в олио, загрято до температурата за употреба 160 – 180°C;
- Внимание! Не потапяйте пръсти в нагорещено олио, когато използвате лентата;
- Пазете лентите на индикатора в тяхната оригинална кутия и ги съхранявайте при температура под 4°C.

✧ **Важно:** Моля, класирайте този информационен бюлетин при всички останали, предоставени от нас информационни материали.

↪ **При необходимост от допълнителна информация, оставаме на Ваше разположение на следните телефони: 02/ 962 22 73; 0888 857 690.**

Изготвил: инж. ДАНИЕЛА ПЕТКОВА
Търговски управител



Дата: 21 Февруари 2006 г.